

# 3 TOUCH

- TR** Kullanım Kılavuzu  
Kulak&Burun Kılı Temizleme, Kaş ve  
Favori Şekillendirme Cihazı
- GB** Instruction Manual  
Nose & Ear Hair Sideburn and  
Eyebrow Trimmer



Genel .....	3
Güvenlik Önemlidir.....	3
Güvenlik Uyarıları.....	3
Ürün Bilgileri.....	4
Kullanım.....	5
Cihazın Çalıştırılması ve Kapatılması .....	5
Kulak Tüyelerinin Temizlenmesi.....	5
Burun Tüyelerinin Temizlenmesi .....	5
Favori, Ense ve Boyundaki Tüyelerin Temizlenmesi .....	5
Temizleme .....	6
Kullanım Alanı.....	6
Sorumluluk.....	6
Yetkisiz Kullanım.....	7
CE Uygunluk Deklerasyonu .....	7
Geri Dönüşüm.....	7
Sevk.....	7

**Giriş**

Uzun yıllar sorunsuz çalışması için tasarlanan ve üretilen Fakir 3 Touch Kulak&Burun Kılı Temizleme, Kaş ve Favori Şekillendirme Cihazı satın almış olduğunuz için teşekkür ederiz. Benzer ürünleri kullanmaya alışık olabilirsiniz, ancak kullanma kılavuzunu okumak için lütfen zaman ayırınız. Bu kılavuz satın almış olduğunuz üründen en iyi performansı almanız için hazırlanmıştır.

**Sorumluluk**

Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olmayacak şekilde kullanım sonucunda ortaya çıkabilecek bir hasar oluşması durumunda Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş., sorumluluk kabul etmez. Cihazın, kendi alanı dışında bir yerde kullanılması, Fakir yetkili servislerinden başka bir yerde tamir ettirilmesi durumunda Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş., sorumluluk kabul etmez.

**Güvenlik Önemlidir**

Kendi güvenliğinizi ve diğerlerinin güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz. Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız. Eğer cihazı birisine veriyorsanız, kullanma kılavuzunu da veriniz. Bütün paketleri sökünüz, fakat cihazınızın çalıştığından emin olana kadar paketleri saklayınız.

**Kullanma talimatları hakkında uyarılar****UYARI!**

Bu işaret yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek tehlikeleri belirtir.

**DİKKAT!**

Bu işaret ürününüzün zarar görmesi ya da bozulmasına yol açabilecek tehlikeleri belirtir.

**NOT!**

Kullanım kılavuzunda önemli ve faydalı bilgileri belirtir.

**CE Uygunluk Deklerasyonu**

Bu cihaz Avrupa Birliđi'nin 2004/108/EC Elektromanyetik Uyumluluk ve 2006/95/EC Gerilim Direktifleri'ne tamamen uygundur. Bu ürün cihaz tip etiketinde CE işareti sahtiptir.

**Kullanım Alanı**

Ürün modeli ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. Aksi kullanım ile üründe oluşan herhangi bir arıza durumunda yetkili servislerimiz garanti kapsamı dışında hizmet verecektir.

**Yetkisiz Kullanım**

Aşağıda belirtilen yetkisiz kullanım durumlarında, cihaz zarar görebilir ya da yaralanmaya yol açabilir; Bu cihaz akli dengesi yerinde olmayan kişilerin ya da bu tip cihazları kullanmak için yeterli bilgisi olmayan kişilerin kullanması için uygun değildir. Bu tip kişilerin cihazı kullanmasına kesinlikle izin vermeyiniz. Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların bu cihazı kullanmalarına izin vermeyiniz ve cihazı çocukların yanında kullanırken daha dikkatli olunuz. Paketin içinden çıkan, poşet ve karton gibi maddeleri çocuklardan uzak tutunuz. Aksi takdirde çocuklar bu maddeleri yutmak suretiyle kendilerine zarar verebilirler!

**Güvenlik uyarıları**

Bir elektrikli cihaz kullanırken aşağıdaki basit güvenlik önlemleri her zaman alınmalıdır:

- Bu cihaz sadece burun ve kulak içindeki tüylerin aynı zamanda favori, boyun ve ense tüylerinin temizliği için tasarlanmıştır. Cihazı sadece kendi kullanım alanı içinde kullanınız.
- Bu cihazı kesinlikle çocuklar üzerinde denemeyiniz. Çocukların cihaza ulaşmasını önlemek için cihazı uzak bir yerde saklayınız.
- Paketleme materyallerini çocuklardan uzak tutunuz.
- Çocukların cihazın pillerine ulaşmasına kesinlikle engel olunuz. Pillerin yutulması çocuklar açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Pillerin yutulması durumunda kesinlikle doktora başvurulması gereklidir.
- Cihazınızı asla 0.5 cm den fazla kulağınızın ya da burun deliğinizin içine sokmayınız. Aksi takdirde kulak zarınıza ve ya burnunuzun içindeki mukoza zarına zarar verebilirsiniz.
- Cihazınızı kullanmadan önce kesme başlığının ve değişebilen başlığın güvenli bir şekilde yerine yerleştiğinden emin olunuz.
- Cihaz içinde kullanılacak olan pilin şarj edilebilir ve ya tepkisel özellikte olmaması, ayrılmaması, ateşe atılmaması ve ya kısa devre olmaması gereklidir.
- Cihazınızı temizlerken, pil kapağının sıkıca kapanmış olduğundan emin olunuz.
- Cihazı kullandıktan sonra, kapalı konuma getirip, kesme başlığını eğer çıkartılmışsa geri takınız ve başlık koruma kapağını cihaza takınız.
- Bitmiş piller cihazınıza akıntıya ya da zarara sebebiyet verebilmektedir, bu sebeple bitmiş pilleri daha fazla kullanmayıp atınız.
- Cihazınızı herhangi bir durumda hasar görmüşse kullanmayınız. Tamir işinin yapılması ve ya bilgi almak için kesinlikle yetkili bir Fakir servisine başvurmalısınız.

**DİKKAT!**

Kullanma kılavuzunuzda yazılı olan güvenlik kurallarını ve kullanma talimatlarını dikkatlice okuyunuz.

Bu kullanma kılavuzunu ilerideki kullanımlar için saklayınız.

## Ürün Bilgileri

1X1,5 V dc (AA pil)  
Kullanım ömrü: 7 yıl

## Cihaz Açıklamaları



- 1.Favori, ense, boyun kılive detay başlığı
2. Kaş kesme&düzelte başlığı
3. Burun&Kulak kılı temizleme başlığı
4. On-Off Düğmesi
5. Pil haznesi

## Yardımcı aparatlar:

- 5 kademeli datay başlığı tarağı
- İki farklı kaş kesme başlığı tarağı
- Temizleme fırçası
- Bakım yağı



**Pil Yerleştirme**

Cihazınız 1 adet AA kalem pil ile çalışır

1. Pil haznesini açmak için cihazın alt tarafını saat yönünde 1cm kadar sola çevirin.ve çekin.
2. Bir adet AA Pil +yönü gövdeye gelecek şekilde pil yuvasına yerleştirin.
3. Tekrar alt parçayı gövdeye takıp sağa doğru çevirerek yerine oturtunuz.

**Pil Uyarıları**

Alkalin olmayan piller cihazın performansını bozar

- Eğer cihaz uzun zaman kullanılmıyacaksa pillerini çıkartınız  
Pilin oksitlenmesini engellemek için cihazı nemsiz/kuru ortamda muhafaza ediniz  
Bu cihazda Şarjedilebilir piller kullanmayınız. şarjedilebilir piller düşük voltajda cihazın kesim performansını etkiler.

**Kullanım**

Cihazınızı kullanmadan önce;

Sakal , bıyık ve favoriler kuru olmalıdır. Kesim öncesi losyon yada krem sürülmemelidir.

İstenilen kıl , kaş boyun a uygun trafk başlığının takıldığından emin olunuz. Başlangıçta istenilenden daha kısa kesme olasılığına karşı.

en uzun kesim ayarıyla başlamanız tavsiye edilir.

Öncelikle keseceğiniz bölgeyi tarayınız.

**Cihazın çalıştırılması ve kapatılması**

- Cihazı çalıştırmak veya kapatmak için açma/kapama düğmesini ileriye veya geriye doğru kaydırınız.
- Cihazınızı her kullanımdan sonra "temizleme" kısmında belirtildiği şekilde temizleyiniz.

**Kulak burun kılı temizleme başlığının kullanımı**

- Kulak burun kılı temizleme başlığını cihazın baş kısmına yerleştirip hafifçe sola çevirerek oturmasını sağlayınız.

**Kulak tüylerinin temizlenmesi**

- Cihazı çalıştırınız ve kulağınızın içine dikkatli bir şekilde yerleştiriniz.
- Cihazı dikkatli bir şekilde tüylerin bulunduğu kısımda hareket ettiriniz.
- İstenmeyen tüyler hemen kesilecektir.

**Burun tüyelerinin temizlenmesi**

- Cihazı çalıştırınız ve dikkatli bir şekilde burnunuzun ön kısmının içine doğru yerleştiriniz.
- Dairesel hareketlerle burnunuzun içindeki tüyleri temizleyiniz.
- İstenmeyen tüyler hemen kesilecektir.

**Favori, ense, boyun kıllı temizleme başlığının kullanımı**

- Cihazı kapalı pozisyona getiriniz.
- Kulak burun kıllı temizleme başlığını sağa doğru çeviriniz ve cihazdan çıkartınız.
- Favori ense, boyun kıllı temizleme başlığını cihaza yerleştirip, sıkıca sola doğru çeviriniz.
- Başlığı cildinize çapraz dar bir açıyla yukarıdan aşağıya doğru baskı uygulamadan hareket ettiriniz. Başlığı asla aşağıdan yukarıya doğru hareket ettirmeyiniz ve başlığın yan kısımlarıyla cildinizdeki tüyleri almaya çalışmayınız. Kendinizi kesebilirsiniz.





**Kaş kesme düzeltme başlığının kullanımı**

- Cihazı kapalı duruma getiriniz.
- Favori ense, boyun kılı temizleme başlığını sağa doğru çevirerek çıkartınız.
- Kaş kesme ve düzeltme başlığını cihaza yerleştirip sola doğru çevirerek oturmasını sağlayınız.
- İki farklı uzunlukta tarak başlıklarını isteğe göre takarak kaşınızdaki fazlalıkları tarayarak kesebilirsiniz. Ayrıca kesici başlık yardımıyla kaş çizginizin etrafındaki istenmeyen kaşları da kesebilirsiniz.

**Temizleme**

- Cihazı kapalı konuma getiriniz.
- Cihazınızın dış yüzeyini nemli yumuşak bir bezle siliniz.
- Cihazınızı 3 haftadan uzun süreli kullanmayacaksınız, içinde bulunan pilleri çıkarmanız tavsiye edilir.
- Cihazınızın başlıkları yıkanabilmektedir. Bıçak kısmını önce temizleme fırçasıyla ardından musluk altında temizleyebilirsiniz. Bıçağınızın başlığı paslanmaz çelik özelliğine sahiptir. Geri takmadan önce mutlaka kuru olmasına özen gösteriniz.

**Geri Dönüşüm**

Cihazın kullanım ömrünün bitmesi halinde, elektrik kablosunu keserek kullanılamayacak hale getiriniz. Ülkenizde mevcut bulunan yasalara göre, bu tür cihazlar için özel olarak belirlenmiş çöp kutularına cihazı bırakınız.



Elektriksel atıklar, normal çöplerle birlikte atılmamalıdır.



Cihazın paketleme elemanları geri dönüşüme uygun maddelerden üretilmiştir. Bunları geri dönüşüm çöp kutularına atınız.

Cihaz 2002/96/EC sayılı WEEE direktiflerine uygundur.

**Sevk**

Cihazın, orijinal ambalajında veya zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuşak pakette taşınması gerekmektedir.

Ürünümüz Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret A.Ş adına Ningbo Bangshou Electric Co.,Ltd. Xiexiang, Tanjialing West Road, Lanjiang District, Yuyao City, Zhejiang Province, China Tel: +86 574 62703033 tarafından üretilmiştir.

Introduction .....	9
Safety is Important .....	9
Important Safeguards.....	9
Specifications .....	10
Usage .....	11
Trimming Ear Hair .....	11
Trimming Nasal Hair .....	11
Defining Outlines.....	11
Cleaning.....	12
Usage Area .....	12
Liability .....	12
Unauthorized Use .....	12
CE Declaration of Conformity .....	13
Waste Disposal .....	13
Dispatch .....	13

**Introduction**

Thank you for purchasing Fakir 3 Touch Nose&Ear Hair, Sideburn and Eyebrow Trimmer, which has been designed and manufactured to give you many years of trouble-free service.

You may already be familiar with using a similar product, but do please take time to read these instructions - they have been written to ensure you get the very best from your purchase.

**Liability**

Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş. will accept no liability for damages resulting from failure to comply with the operating instructions. Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş. cannot assume any liability in case the appliance is used for other purposes than its intended use or handled, repaired or serviced improperly.

**Safety is important**

For yours and others safety please read the instructions before using the appliance. Please keep this instruction in a safe place for the further use. If you pass the appliance on, pass on the instructions too. Remove all packaging, but keep it until you are satisfied that the appliance is working.

**Notices in the operating instructions****WARNING!**

Indicates notices which, if ignored, can result in risk of injury or death.

**ATTENTION!**

Indicates notices of risks that can result in damage to the appliance.

**NOTICE!**

Emphasizes tips and other useful information in the operating instructions.

**CE Declaration of Conformity**

This appliance fulfills the requirements of the Appliance and Product Safety Law (GPSG) and the EU Directives 2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility" and 2006/95/EC "Low-Voltage Directive." The appliance bears the CE mark on the rating plate.

**Usage Area**

This product designed for just household use. Otherwise it will be accepted as "out of warranty conditions" by our Authorized Services.

**Unauthorized use**

The examples of unauthorized use listed here can result in malfunctions, damage to the appliance or personal injury: This appliance is not designed to be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capacities or by persons lacking in experience and/or knowledge, unless they are supervised by someone who is responsible for their safety or have received instructions on how to use the appliance. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Electric appliances are not toys for children! Therefore, use and store the appliance away from the reach of children. Do not let the power cord dangle from the appliance. Keep packaging films away from children - danger of suffocation!

**Important Safeguards**

When use electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- This appliance is intended for cutting body hair in nose and ears as well as sideburns and the neckline. Please use this appliance for its intended use only.
- It is intended for home use and not suitable for commercial purposes (in barbers etc.).
- Do not use the trimmer on children. Keep the unit out of children's reach.
- Keep packing material away from children.
- Batteries can be highly threatening if swallowed. Therefore, keep battery and trimmer out of children's reach. If a battery has been swallowed seek medical advice immediately.
- Do not insert the trimmer more than 0.5 cm into ear or nostril as you could injure your eardrum or the mucous membrane in your nose.
- Before using the trimmer, make sure the cutting head or detail attachment is securely fitted.
- The battery supplied with the trimmer must not be recharged or reactivated by other means, take apart, thrown into fire or short-circuited.
- When cleaning the unit, make sure the battery cover is firmly closed.
- Switch the unit off after use, return the cutting head to the trimmer (if removed), and fit the protective cap.
- Remove a spent battery from the unit straight away as it could leak and cause damage.
- Do not operate appliance if it is damaged in any manner. Call an authorized Fakir Service for information on examination, repair, or adjustment.

**NOTE**

Please read all instructions and safety guards carefully.

Please keep this instruction manual for further usage.

## Specifications

1x1, 5 V dc (AA battery)  
Usage life:7 years

## Product Description

1. Detail groomer
2. Eyebrow trimmer
3. Nose trimmer
4. On/Off switch
5. Battery compartment

- 5 Positioning trimming comb for sideburn& neckline
- Two different transparent combs for eyebrow head
- Cleaning brush
- Cleaning oil



**Inserting The Battery**

Your clipper requires 1 “AA” alkaline battery.

1. To open the battery compartment, turn the base of the unit approximately 1 cm counter – clockwise (to the left ) and pull it off.
2. Insert 1 “AA” battery into the unit, positive end first.
3. Replace the base and turn it 1 cm clockwise (to the right) to lock it into place.

**Battery cautions**

- Use of non-alkaline batteries will impair the unit’s operating performance.
- Remove batteries if the unit is not in use for long periods.
- To prevent battery corrosion, the unit should be stored in a dry environment.
- Do not use rechargeable batteries with this appliance. The lower voltage in rechargeable batteries impairs the performance of the cutting unit.

**Before using your groomer**

- Beard, moustache or sideburn hairs should be dry. Avoid using lotions before using your groomer.
- Be certain that the hair length attachment is at the desired setting. When first using, you may want to begin on the highest setting (longest hair) to prevent trimming off too much hair initially.
- Comb hairs outward so they are at their maximum height and facing in the same direction.

**Switching the trimmer on and off**

- Slide the on/off switch forwards or back wards to switch the unit on or off.
- Clean the trimmer after each use as described in the chapter “cleaning”.

**Using Ear&Nose Trimmer Attachment**

Place the ear&nose trimmer attachment top of the body by turning right side.



## Trimming ear hair

- Switch the trimmer on and carefully insert it into the outer parts of your ear.
- Carefully move the trimmer along hairy parts of your ear.
- The unwanted hair will be cut instantly.



## Trimming nasal hair

- Switch the trimmer on and carefully insert it into the front of the nostril.
- Remove nasal hair by carefully moving the trimmer in a circular motion.
- The unwanted hair will be cut instantly.



## Using Neckline&sideburn Trimmer Attachment

- Switch the trimmer off.
- Turn the cutting head left side and take it off.
- Place the neckline&sideburn attachment on the unit and turn it tight to right side.
- Move the detail attachment at a shallow angle across the skin from top to bottom without applying pressure. Do not move the unit from bottom to top and do not guide it sideways. You could cut yourself.



### Using Eyebrow Trimmer Attachment

- Switch the trimmer off.
- Turn the neckline&sideburn head left side and take off.
- Place the eyebrow trimmer on the unit and turn it tight to right side.
- For trimming, attach one of the attachment combs onto the vertical linear trimmer.
- Gently guide cutting unit to stray, unwanted hairs along the eyebrow line or protruding from the eyebrow itself.

### Cleaning

- Please switch the appliance off.
- Wipe the outer of your unit with a soft, damp cloth.
- If the unit is not to be used for over 3 weeks, take the battery off from the appliance.
- All attachments are washable.
- Remove any hairs left in the cutting head using the cleaning brush supplied after that, clean the cutting head under the running water. The blades are stainless steel. Always keep the blades dry completely, before putting them on your appliance again. Never wash the cutting head under the water when it is fitted to your nose trimmer.

## Waste Disposal

If the service life of the device has ended, in particular if functional disturbances occur, make the worn-out device unusable by cutting through the power cable. Dispose of the device according to the environmental regulations applicable in your country.



Electrical waste must not be disposed of together with household waste. Bring the worn-out device to a collection center. The packaging of the device consists of recycling capable materials. Place these, sorted out according to material, in the collectors provided, so that recycling can be carried out on them.

For advice on recycling, refer to your local authority or your dealer.

This appliance is compatible with 2002/96/EC WEEE directive.

## Dispatch

Carry the appliance in the original package or a similar, well-padded package to prevent damage to the appliance.

This product is produced on behalf of Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret A.Ş by Ningbo Bangshou Electric Co.,Ltd. Xiaxiang, Tanjialing West Road, Lanjiang District, Yuyao City, Zhejiang Province, China Tel: +86 574 62703033



İmalatçı / İthalatçı Firma:  
Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş.  
Meşrutiyet Cad. No:43 Tepebaşı-İstanbul TÜRKİYE  
Tel:(212) 249 70 69 (pbx) Fax:(212) 251 51 42