



Café Prestige

Kahve Makinesi - Kullanma Kılavuzu
Coffee Maker - Instruction Manual



GİRİŞ

Size uzun yıllar güvenle hizmet verecek olan Fakir-Cafe Prestige kahve makinesini satın almış olduğunuz için sizi kutlarız.

Benzer ürünleri daha önce kullanmış olabilirsiniz, ancak kullanma kılavuzunu okumak için zaman ayırınız. Bu kılavuz, satın almış olduğunuz üründen en iyi verimi almanız için hazırlanmıştır.

Cihaz ile ilgili herhangi bir problem ya da arıza durumlarında Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.

Güvenlik önemlidir. Kendinizin ve diğer kişilerin güvenliği için cihazı kullanmadan önce GÜVENLİK UYARILARI bölümünü okuyunuz.

Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için uygun bir yerde saklayınız.

Önemli Güvenlik Uyarıları

- Cihazı kullanmadan önce bu yönergeleri okuyunuz.
- Çalıştırmadan önce ana elektrik şebekesi voltajının cihazın oranı ile uyumlu olduğunu kontrol ediniz.
- Cihazı su ya da başka bir sıvı içerisine daldırmayınız.
- Temizlikten önce cihazın soğumasını bekleyiniz.
- Cihazın fişini kablodan çekerek çıkartmayınız.
- Özellikle çocukların olduğu zamanlarda cihaz kullanılırken yakın gözetim gerekmektedir.

- Cihazın doğru kullanılmaması ciddi yanıklara neden olabilir.
- Yalıtılmış kulp dışında fanusun içine dokunmayınız. Çok sıcak olabilir.
- Cihazı sıcak yüzeylere kesinlikle yerleştirmeyiniz.
- Cihazı zarar görmüş kablo ya da fişle çalıştırmayınız. Kablo ya da cihaz zarar görmüşse üretici, servis acentesi ya da benzer kalifiye bir kişi tarafından tehlike yaratmaktan kaçınmak için değiştirilmelidir.
- Kablonun masa ya da tezgah üstüne sarkmasına ya da herhangi bir sıcak yüzeyle temasına engel olunuz.
- Bu ürünü asıl kullanım amacı haricinde kullanmayınız. Cihaz sadece evde kullanım için uygundur.
- Bu yönergedeki belirtilenler ya da diğer herhangi bir yanlış kullanım sonucunda meydana gelebilecek hasarlardan dolayı yükümlülük kabul edilmez.
- Cihazın zarar görmesini engellemek için cihaz ile birlikte sağlanan aksesuarlardan farklı bir aksesuar kullanmayınız.
- Cihazı dışarıda kullanmayın.
- Fanus sadece kahve makinesi ile birlikte kullanılır. Ocağın üstüne koymayınız, bu şekilde yeniden ısıtmayı denemeyiniz ya da mikrodalga fırın içerisine koymayınız.
- Fanus sıcakken serin ya da nemli bir yüzeye koymayınız.
- Fanus kırıkken ya da kulp zayıf veya zarar görmüşse ürünü kullanmayınız.
- Temizlik için filtrenin soğuduğundan emin olunuz.
- Su haznesini soğuk su veya temizlik için kireç çözücü haricinde başka bir şey ile doldurmayınız.
- Cihazı fanus sıcak su ile doluyken hareket ettirmeyiniz.
- Fanus yokken cihazı çalıştırmayınız.

İlk Kullanımda Öncelik

- Kahve makinesinin içinde ve dışındaki tüm ambalaj malzemelerini çıkartınız.

Nasıl Kullanılır?

- Üst kapağı açınız.
- Dilediğiniz kadar suyu hazneye doldurunuz.
- Daimi filtreyi filtre tutucusuna koyunuz.
- Filtreye kahve doldurunuz.
- Üst kapağı kapatınız.
- Kahve makinesinin fişini prize takınız ve açma düğmesine basınız. Işıktaki gösterge yanacak ve kahve hazırlanmaya başlayacaktır.
- Kahve hazır olduğunda kahve makinesini kapatınız.
- Kahveyi sıcak tutmak için kahve makinesini açık bırakabilirsiniz.

Temizlik

- Kahve makinesinin temizliğinin yapılması sırasında hatırlanacak en önemli unsur temizlik sırasında fişin takılı olmamasıdır.
- Temizlik kahve makinesi soğuduğunda yapılmalıdır.
- Kahve cihazının elektrik bağlantılarının kesinlikle kuru olduğundan daima emin olunuz.
- Kahve makinesinin temizliğini nemli bir bezle yapınız. Temizlik malzemeleri kullanmayınız. Aksi takdirde hayati tehlike yaratabilir ve cihazın renginde bozulma meydana gelebilir.
- Temizlik esnasında cihazın iç tarafının ve elektrik bağlantı parçalarının tamamıyla kuru olduğundan emin olunuz.

Kireç Temizliği

- Cihazın düzenli aralıklarla kirecinin temizlenmesi verimliliğinin devamının sağlanması açısından önemlidir.
- Kireç temizliğinin sıklığı yaşadığınız bölgeye göre değişecektir.
- Kireç temizleyici tozlar ve tabletler süpermarket ve nalbur dükkanlarında

bulunabilir.

- Cihazdaki kirecin özölmesi için kire özücü ve suyu su haznesinin içine dökünüz.
- Cihazı içinde kahve olmadan alıřtırınız. Fanusun içine gidecek şekilde 1 fincana eşit miktarda bırakınız. Daha sonra makineyi kapatınız.
- Kire özücü sıvıyı kirecin özölmesi için 1 saat bekletiniz.
- Kalan kire özücü sıvıyla işleme devam etmek için cihazı tekrar alıřtırınız.
- Cihazı soğuk suyla iki ya da üç kere daha alıřtırarak durulayınız.



INTRODUCTION

Thank you for purchasing Fakir Cafe Prestige Coffe Maker which has been designed and manufactured to give you many years of trouble-free service. You may already be familiar with using a similar product, but do please take time to read these instructions. They have been written to ensure you get the very best from your purchase.

Safety is Important

To ensure your safety and the safety of others, please ensure you read the Safety Instructions before you operate this product. Keep this information in a safe place for future reference.

Important Safety Notes

- Please read these instructions carefully before using that coffee maker.
- Check that the meaqns voltage corresponds with the rating of the appliance before operating.
- Never immerse the coffee maker in water or any other liquid.
- Let the appliance cool down before cleaning.
- Do not unplug the coffee maker by pulling the cable cord.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by you near children or infirm persons.
- Improper use of coffee maker may result in serious scald.
- Do not touch the exterior of the jar, except the insulated handle, as it will

be very hot

- Never place the coffee maker on a hot surface.
- Do not operate the appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance has been damaged in any manner. If the supply cord or appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid hazard.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or let it come into contact with any hot surfaces.
- Do not use this product for anything other than its intended use. This appliance is for household use only.
- No liability can be accepted for any damage caused by non-compliance with these instructions or any other improper use or mishandling.
- Do not use accessories other than provided with this appliance in order to avoid damaging the coffee maker.
- Do not use outdoors.
- The jar is to be used with the coffee maker only. Do not put it on a stove or re-heat the coffee or put into a microwave oven.
- Do not put the jar on a cold or wet surface when it is hot.
- Do not use the jar when it is cracked or when the handle is weak or damaged.
- Ensure that the filter has cooled down before removing it for cleaning.
- Do not fill the water container with anything except cold water and descaler when cleaning.
- Do not move the coffee maker when the jar is filled with hot liquid.
- Do not switch on the coffee maker when the jar is removed.

Prior to First Use

- Remove all packing materials from the

inside and outside of the coffee maker.

How to Use

- Open the top cover
- Pour water into the water tank to desired volume or cups.
- Put the permanent filter into the filter holder.
- Pour coffee powder into the filter.
- Plug the coffee maker into the wall socket and press the "ON/OFF" switch to the ON position. The indicator on light will then be illuminated and coffee will start brewing.
- When the coffee has finished brewing switch off the coffee maker.
- To keep the coffee warm on the hotplate leave the coffee maker switched on.

Cleaning

- It is extremely important to remember that cleaning of the coffee maker can only be performed when the plug has been removed from the supply.
- Cleaning should be performed when the coffee maker has cooled down.
- Always ensure the electrical connections of the coffee maker remain absolutely dry.
- Clean the coffee maker with a damp cloth. Do not use cleaning products, which can cause health hazard or discoloration of the coffee maker.
- Ensure the outside and the electrical connection parts of the coffee maker are completely dry before using.

De-scaling

- It is important to de-scale the coffee maker at regular intervals in order to maintain its efficiency.
- The frequency of de-scaling will depend upon the area in which you live.
- There are many de-scaling powders and tablets available in supermarkets

& hardware stores.

- To descale the coffee maker pour the descaler and water into the water container.
- Start the coffee maker without coffee leave the equivalent of one cup of water to flow into the jar, then switch off the machine.
- Leave the descaling solution to descale for 1 hour.
- Switch the appliance on again to process the remaining solution.
- Rinse the coffee maker by running the machine two or three times with cold water only.



HARVEST HOME ELECTRICAL LTD.
BLK A, 1/F, KIN HING INDUSTRIAL BLDG, 17-23 SHEK KIN ST., KWAI CHUNE
N.T. HONG KONG